

MASTERRENT

Veiligheids- en gebruikershandleiding
Makita HM1812 breekhamer

Kenmerk	Specificatie
Nominaal vermogen	2000 W
Slagenergie	72,8 J
Slagfrequentie	870 /min
Gereedschapsopname	28,6 mm zeskant
Gewicht	31,3 kg
Triaxiale vibratie beitelen	6,5 m/s ²

Zeer zware breekhamer voor vloer- en betonafbraak. Gebruik bij voorkeur rechtop en stabiel.

1. Voor gebruik

- Controleer kabel, stekker, behuizing, handgrepen, gereedschapshouder en beitel op schade of overmatige slijtage.
- Gebruik uitsluitend een passende, onbeschadigde beitel voor de gereedschapsopname van dit model.
- Controleer waar leidingen en kabels lopen voordat je in vloeren of wanden breekt.
- Werk alleen op een stabiele ondergrond en zorg dat omstanders buiten de werkzone blijven.

2. Persoonlijke bescherming

- Draag altijd veiligheidsbril of gelaatsscherm, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en geschikte werkhandschoenen.
- Bij stofvorming: gebruik passende ademhalingsbescherming en waar mogelijk stofafzuiging.
- Draag geen losse kleding of sieraden die het veilig hanteren kunnen hinderen.

3. Beitel plaatsen

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de schacht van de beitel. Plaats en vergrendel de beitel volgens de gereedschapshouder van de machine.
- Trek kort aan de beitel om te controleren dat deze correct vergrendeld is. Gebruik de machine nooit met een loszittende beitel.

4. Veilig bedienen

- Houd de machine stevig met beide handen vast aan de daarvoor voorziene handgrepen.
- Start zonder dat iemand zich voor of vlak naast de beitel bevindt. Laat de machine het werk doen; forceer niet met het volledige lichaamsgewicht.
- Stop de machine wanneer de beitel vastloopt. Trek de stekker uit voordat je de beitel probeert vrij te maken.
- Raak de beitel en het werkstuk niet onmiddellijk na gebruik aan: deze kunnen zeer heet zijn.

5. Verboden / vermijden

- Niet gebruiken met beschadigde kabel, stekker, schakelaar, behuizing of gereedschapshouder.
- Niet gebruiken in regen, stilstaand water of een explosiegevaarlijke omgeving.
- Niet aan de voedingskabel trekken, de machine aan de kabel dragen of de kabel langs scherpe randen leggen.
- Geen wijzigingen aan beveiligingen of machine uitvoeren. Reparaties alleen door bevoegde vakmensen.

6. Na gebruik en dagelijks onderhoud

- Schakel uit, trek de stekker uit en laat machine en beitel afkoelen.
- Verwijder stof en vuil. Houd ventilatieopeningen vrij. Reinig de machine droog; spuit ze niet af met water.
- Controleer beitel, houder, kabel en behuizing opnieuw. Meld schade vóór de machine opnieuw wordt verhuurd.
- Bewaar en vervoer de breekhamer droog en gezekerd tegen verschuiven.

BELANGRIJK

Deze korte verhuurhandleiding vervangt de originele Makita-gebruikershandleiding niet. Lees de originele instructies en veiligheidsvoorschriften vóór gebruik. Stop onmiddellijk bij abnormaal geluid, sterke verhitting, rook, elektrische storing of beschadiging.

Technische kerngegevens gebaseerd op Makita België product-/catalogusinformatie. Blootstelling aan lawaai, trillingen en stof moet op de werf worden beperkt volgens de toepasselijke veiligheidsregels.