

MASTERRENT

Veiligheids- en gebruikershandleiding Zelfrijdende onkruidborstel – Honda benzinemotor



Machine	Zelfrijdende mechanische onkruidborstel
Motor	Honda 4-takt benzinemotor (exact type niet afleesbaar op aangeleverde foto)
Toepassing	Mechanisch verwijderen van onkruid/mos op geschikte verharde ondergronden
Belangrijk	Gebruik uitsluitend met intacte beschermkap en correcte borstel.

1. Controle vóór gebruik

- Controleer of beschermkap/rubberen afscherming, borstel, bevestigingen, wielen, kabels en bedieningshendels intact en stevig gemonteerd zijn.
- Controleer motorolie en brandstof volgens de markeringen en instructies op de Honda-motor. Start nooit bij zichtbare brandstoflekkage.
- Verwijder losse stenen, metaal, glas, draad, hout en andere voorwerpen uit de werkzone; de borstel kan voorwerpen met hoge snelheid wegslingeren.
- Gebruik de machine niet wanneer een beveiliging ontbreekt of beschadigd is.

2. PBM's en werkzone

- Draag veiligheidsbril of gelaatsscherm, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, lange broek en geschikte werkhandschoenen.
- Houd omstanders, kinderen, dieren, voertuigen en kwetsbare objecten ruim buiten de zone waarin materiaal kan worden weggeslingerd.
- Let extra op bij gevels, ramen, geparkeerde voertuigen en openbare doorgangen.

3. Motor starten

- Zet de machine stabiel neer en zorg dat de borstel vrij kan bewegen zonder personen of obstakels in de buurt.
- Controleer of de borstel-/aandrijving niet ongewenst is ingeschakeld. Open de brandstofkraan indien aanwezig.
- Gebruik choke bij koude motor indien nodig. Zet de motorschakelaar op ON en start met het startkoord volgens de aanduidingen op de Honda-motor.
- Laat de motor kort opwarmen en zet de choke daarna geleidelijk terug. Laat de machine nooit onbeheerd draaien.

4. Werken met de borstel

- Houd de machine steeds met beide handen onder controle. Activeer de borstel alleen wanneer de machine correct gepositioneerd is.
- Werk rustig en gelijkmatig. Forceer de borstel niet tegen de ondergrond; overmatige druk verhoogt slijtage en het risico op wegslingerende delen.
- Blijf uit de buurt van stoepranden, losse stenen en obstakels waar de borstel kan grijpen of terugslag kan veroorzaken.
- Stop onmiddellijk bij sterke trillingen, abnormaal geluid, loskomende borstelonderdelen of verlies van controle.

5. Stoppen / blokkering

- Laat de bediening los, schakel de borstel uit en zet de motor af. Wacht tot alle bewegende delen volledig stilstaan.
- Trek vóór reiniging, ontstoppen of controle de bougiekap los wanneer veilig bereikbaar, zodat de motor niet onverwacht kan starten.
- Verwijder vastgelopen materiaal nooit met handen of voeten terwijl de borstel nog kan bewegen.

6. Tanken

- Motor uitschakelen en volledig laten afkoelen vóór het tanken. Niet roken en geen open vuur of vonken in de buurt.
- Tank uitsluitend buiten of in een zeer goed geventileerde omgeving. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op en start de motor niet op de plaats van morsen.
- Gebruik de brandstof die voor het exacte Honda-motortype is voorgeschreven. Vul de tank niet te vol.

7. Na gebruik / transport

- Motor uitschakelen, laten afkoelen en vuil/onkruid rond borstel, beschermkap en motor verwijderen.
- Smit de hete motor niet af met water. Houd koelluchtopeningen vrij.
- Controleer de borstel op gebroken, losse of sterk afgesleten elementen. Gebruik de machine niet opnieuw voordat schade is hersteld.
- Zet de machine tijdens transport stevig vast en voorkom brandstoflekkage.

ZEER BELANGRIJK

De draaiende onkruidborstel kan stenen, draad en andere harde voorwerpen krachtig wegslingeren. Werk nooit zonder de beschermende afscherming en laat niemand in de gevarezone komen. Gebruik de machine niet binnen of in een slecht geventileerde ruimte: uitlaatgassen bevatten koolmonoxide.

Deze Masterrent-fiche is een korte praktische verhuurinstructie. Het exacte machine- en Honda-motortype kon niet betrouwbaar van de foto worden afgelezen; daarom zijn geen onbevestigde waarden voor vermogen, toerental, oliehoeveelheid of brandstofinhoud opgenomen. De originele fabrikant-instructies en labels op de concrete machine blijven bepalend.