

MASTERRENT

Veiligheids- en gebruikershandleiding Zelfrijdende veegborstel – benzinemotor



Machine	Zelfrijdende veegmachine met roterende frontborstel
Aandrijving	Benzinemotor; exacte motor/type niet betrouwbaar leesbaar op foto
Gebruik	Vegen van vuil, bladeren, zand en licht los materiaal op geschikte verhardingen
Let op	Roterende borstel kan stenen en ander materiaal wegslingeren.

1. Controle vóór gebruik

- Controleer borstel, borstelbevestiging, bescherm delen, banden, aandrijving, kabels en bedieningshendels op schade of loszittende delen.
- Controleer motorolie en brandstof volgens de markeringen/instructies op de concrete motor. Gebruik niet bij brandstof- of olie lekkage.
- Maak de werkzone vrij van grote stenen, metaal, glas, draad en andere voorwerpen die kunnen worden weggeslingerd.

2. Persoonlijke bescherming

- Draag veiligheidsschoenen, veiligheidsbril of gelaatsscherm, gehoorbescherming en geschikte werkhandschoenen.
- Houd omstanders, kinderen en dieren ruim buiten de werkzone. Let op ramen, voertuigen en andere kwetsbare objecten.

3. Starten

- Plaats de machine stabiel en controleer dat rij- en borstelaandrijving niet ongewenst zijn ingeschakeld.
- Open indien aanwezig de brandstofkraan, gebruik bij koude motor de choke en zet de motorschakelaar op ON.
- Start de motor volgens de aanduidingen op de motor. Laat kort opwarmen en zet de choke daarna terug.

4. Vegen

- Houd de machine met beide handen onder controle. Schakel de borstel pas in wanneer de omgeving vrij is.
- Werk rustig en gelijkmatig. Pas de rijrichting en borsteldruk aan de ondergrond en hoeveelheid vuil aan.

- Forceer de borstel niet tegen obstakels of stoepranden. Vermijd contact met voeten, kleding, kabels of andere losse voorwerpen.
- Stop bij abnormale trillingen, ongewoon geluid of wanneer de borstel beschadigd of geblokkeerd raakt.

5. Richting / instelling borstel

- Stel de borstelrichting of -hoek alleen af volgens de bediening van de machine en bij voorkeur met stilstaande borstel.
- Zorg dat het uitgeveegde materiaal van personen, voertuigen, ramen en verkeer weg wordt gericht.
- Stel de borstel niet onnodig diep af: te hoge druk veroorzaakt extra slijtage en kan de machine moeilijk bestuurbaar maken.

6. Blokkering of onderhoud

- Zet borstel- en rijaandrijving uit, stop de motor en wacht tot alle bewegende delen volledig stilstaan.
- Voorkom onverwacht starten vóór je materiaal rond de borstel verwijdt of onderhoud uitvoert.
- Steek nooit handen of voeten in of nabij de borstel terwijl beweging mogelijk is.

7. Tanken en na gebruik

- Tank alleen met uitgeschakelde en afgekoelde motor, buiten of in een goed geventileerde omgeving. Niet roken en geen open vuur.
- Verwijder na gebruik vuil en materiaal rond borstel en machine. Spuit een hete motor niet af.
- Controleer de borstel op sterke slijtage, losse of gebroken haren/segmenten en controleer de machine vóór de volgende verhuur.
- Zet de machine tijdens transport stevig vast en voorkom brandstoflekkage.

ZEER BELANGRIJK

De roterende veegborstel kan stenen, glas en andere harde voorwerpen wegslingeren. Gebruik de machine niet wanneer veiligheidsdelen ontbreken en laat niemand voor of vlak naast de draaiende borstel komen. Laat een benzinemotor nooit draaien in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte wegens gevaar voor koolmonoxide.

Deze Masterrent-fiche is een praktische verhuurinstructie en vervangt de originele fabrikant-handleiding niet. Omdat merk, model en motortype niet betrouwbaar van de aangeleverde foto kunnen worden afgelezen, zijn geen onbevestigde technische waarden opgenomen.